



Контроллер SCM-Net Rev.2

- 2 Схема расположения контактов контроллера
- 3 Подключение считывателей карт в режиме чтения Wiegand-26
- 4 Подключение считывателей карт в режиме чтения Touch memory
- 5 Подключение считывателей (контакторов) ключей iButton в режиме Touch memory
- 6 Подключение электромагнитного замка
- 7 Подключение электромеханического замка
- 8 Подключение управления турникетом
- 9 Подключение домофона, кнопки выхода, датчиков открывания двери, пожарной сигнализации
- 10 Подключение с функциями сигнализации


Схема расположения контактов для подключения контроллера SCM-Net (Rev.2)




SCM-NET(Rev.2) - Подключение считывателей карт в режиме чтения Wiegand-26




SCM-NET(Rev.2) - Подключение считывателей карт в режиме чтения Touch memory




SCM-NET(Rev.2) - Подключение считывателей (контакторов) ключей iButton в режиме Touch memory




SCM-NET(Rev.2) - Подключение электромагнитного замка




SCM-NET(Rev.2) - Подключение электромеханического замка



SCM-NET(Rev.2) - Подключение управления турникетом



SCM-NET(Rev.2) - Подключение домофона, кнопки выхода, датчиков открывания двери, пожарной сигнализации



SCM-NET(Rev.2) - Подключение с функциями сигнализации

